

snappet

SOMMIGE TOETSEN OP MIJN TOETSENBORD DOEN HET NIET



STAPPENPLAN

Om dit te fixen!

STAP 1

ZET JE CHROMEBOOK UIT

STAP 2

DRUK DE TOETSENCOMBINATIE:
ESCAPE,
ROND PIJLTJE (VERNIEUWEN)
EN DE AAN/UITKNOP
TEGELIJK IN VOOR EEN AANTAL
SECONDEN



STAP 3

JE KOMT NU IN DE HERSTELMODUS
NIET UITVOEREN!!

STAP 4

ZET JE CHROMEBOOK WEER UIT EN
DAARNA AAN.

